Radio VHF Ray240

con funzione DSC

Manuale Utente

Documento numero: 81219_1

Data: Giugno 2004

Garanzia: Revisione dicembre 2003




Marchi registrati

Autohelm, HSB Raymarine, RayTech, RayTech RNS, Sail Pilot, SeaTalk e Sportpilot sono marchi registrati di Raymarine Limited. Apelco è un marchio registrato di Raymarine Holdings Limited (registrato in tutti i principali territori di marketing).

AST, Autoadapt, Auto GST, Autoseastate, Autotrim, Bidata, Marine Intelligence, Maxiview, On Board, Raychart, Raynav, Raypilot, Raystar, ST40, ST60, Seaclutter, Smart Route, Tridata e Waypoint Navigation sono marchi registrati di Raymarine Limited.

Tutti i nomi degli altri prodotti menzionati sono marchi registrati (se applicabile) dei rispettivi proprietari.

Come fare una chiamata di soccorso DSC



NECESSITO DI ASSISTENZA IMMEDIATA

altra informazione - fiamme, incagliamento ecc.)

PASSO

LENTAMENTE

IN MODO CHIARO

RILASCIARE IL TASTO PTT

Come fare una chiamata Mayday







Tenere premuto PTT



Step 3



MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

Qui è.... (ripetere 3 volte il nome dell'imbarcazione)

MAYDAY

Qui è....(nome dell'imbarcazione una sola volta)

LA MIA POSIZIONE E'....(latitudine e longitudine) o rilevamento vero e distanza da un punto noto.

TRASMETTERE SOLO DATI DI POSIZIONE ACCURATI.

LA NAVE STA....(affondando, andando a fuoco ecc.)

CI SONO.... (numero di persone a bordo e qualunque altra informazione - fiamme, incagliamento ecc.)

NECESSITO DI ASSISTENZA IMMEDIATA

PASSO

RILASCIARE IL TASTO PTT

LA CONFERMA DI AVVENUTA RICEZIONE

SE LA CONFERMA NON VIENE RICEVUTA RIPETERE LA CHIAMATA DI SOCCORSO

Indice

Come fare una chiamata di soccorso DSC				
Come fare una chiamata Maydayi				
Informazioni in	nportanti			
Capitolo 1: Info	ormazioni generali	17		
1.1	Descrizione del Ray240			
1.2	Sistema DSC	17		
	Chiamate alle altre imbarcazioni			
	Chiamate collettive			
	Avvisi di sicurezza			
	Chiamate di soccorso			
1.3	Il Ray240 come parte di un sistema integrato			
1.4	Uso del Ray240	19		
	I menu			
	Informazioni visualizzate			
-	zionamento			
2.1	Introduzione			
2.2	Uso della cornetta - i comandi			
	accendere e spegnere la radio			
	regolare il volume della cornetta			
	impostare lo squelch			
	cambiare i canali			
	monitorare i canali			
	ottenere le previsioni meteo	ک		
	selezionare un canale privato			
	eseguire la scansione dei canali	26		
	usare la memoria			
	cambiare la potenza di trasmissione			
	scorrere i menu			
	usare le scelte rapide dei menu			
	regolare il volume dell'altoparlante esterno	28		
2.3	Usare la cornetta - fare e ricevere chiamate			
	usare l'interfono	29		
	ricevere una chiamata di routine			
2.4	Usare la cornetta - funzioni DSC			
	effettuare una chiamata DSC			
	visualizzare i dettagli della rubrica	31		

	inserire una voce nella rubrica DSC	32
	chiamare un'altra imbarcazione	33
	effettuare una chiamata di soccorso specifica	34
	cancellare una chiamata di soccorso	35
	effettuare una chiamata All Ships (Urgenza)	36
	richiedere una posizione	37
	accedere al log DSC	38
	cancellare una voce dal log delle chiamate DSC	39
2.5	Ricevere le chiamate di soccorso	
	Chiamate di soccorso	
	Conferma di avvenuta ricezione	
	Conferma di avvenuta ricezione di una chiamata di soccorso dalla vostra radio	inviata 40
	Conferma di avvenuta ricezione di una chiamata di soccorso	
	da un'altra imbarcazione	
	Ricezione di una chiamata di soccorso ritrasmessa	
2.6	Ricezione di allarmi meteo	
2.7	Funzioni addizionali	
	Interfono/corno da nebbia/megafono	
	Interfono	
	Avvisi di nebbia	
	Impostare il segnale nebbia automatico	
	Megafono	43
Capitolo 3: Ins	tallazione	45
3.1		
3.2	Contenuto della confezione	
	Dotazioni opzionali	48
3.3	Posizione di montaggio	49
3.4	Installazione tipica	
3.5	Dimensioni Ray240	
3.6		
3.7		
3.8	Configurare il Ray240	
	inserire il numero MMSI	
	inserire il numero ATIS	57

Capitolo 4	l: Ma	nutenzione e soluzione ai problemi	59
		Introduzione	
		Manutenzione	
		Soluzione ai problemi	
Appendic	e A: 0	Canali VHF	61
Appendic	e B: C	Consigli	69
Appendic	e C: C	Caratteristiche tecniche	71
Appendice D: Glossario		73	
Garanzia			75
Jai alizia	•••		

Gentile Cliente, nel congratularci per la scelta da Lei effettuata, Le ricordiamo che il prodotto da Lei acquistato è distribuito in Italia da:



Deck Marine SpA Via Quaranta 57 20139 Milano

Tel. 025695906 (centralino)
Tel. 0252539444 (assistenza tecnica)
Fax 025397746

E-mail: dk@deckmarine.it
Sito web: www.deckmarine.it

Informazioni importanti

Scopo

Questo manuale contiene importanti informazioni sull'installazione, il funzionamento e la manutenzione della radio VHF Ray240 (versione americana ed europea) intesa per uso marino diportistico e copre i sequenti modelli:

- E42001 Sistema Ray240 Versione USA e canadese.
- E42002 Sistema Ray240E Versione europea.

Per ottenere le migliori prestazioni siete pregati di leggere questo manuale con attenzione.

Note sulla sicurezza

lo strumento.



AVVERTENZA: Sicurezza elettrica
Prima di effettuare qualunque collegamento elettrico spegnere



AVVERTENZA: Esposizione all'energia elettromagnetica La non osservanza delle linee guida relativa all'esposizione EME e all'antenna potrebbe esporre coloro che esulano dal raggio di massima esposizione all'assorbimento di radiazioni RF eccedenti il limite MPE FCC. È responsabilità del radio operatore assicurarsi che nessuno sia soggetto a tali esposizioni durante la trasmissione.



AVVERTENZA: Aiuto alla navigazione Sebbene questo strumento sia stato progettato per fornire la massima precisione e affidabilità, la sua accuratezza può essere influenzata da molteplici fattori. Deve quindi essere considerato solo un aiuto alla navigazione. È responsabilità dell'utente prestare particolare attenzione e prudenza durante la navigazione. Questo strumento non deve diventare un

ATTENZIONE: Distanza dalla bussola La distanza di sicurezza dalla bussola per il Ray240, in base alla norma EN 60945, è di 0,9 m.

sostitutivo di tale giudizio e prudenza.

Note FCC

Questo strumento è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- 1. Questo strumento non deve provocare interferenze.
- 2. Questo strumento deve accettare le interferenze ricevute comprese quelle che potrebbero causare operazioni non desiderate.

Modifiche a questo strumento non espressamente approvate in forma scritta da Raymarine Inc., possono violare la conformità delle norme FCC e annullare di conseguenza il diritto a operare con lo strumento.

Compatibilità elettromagnetica

Tutti gli apparati ed accessori sono stati realizzati da Raymarine seguendo i migliori standard qualitativi vigenti nell'ambiente della nautica di diporto. Il design e la realizzazione dei prodotti Raymarine sono conformi agli standard previsti per la Compatibilità elettromagnetica (EMC) ma una corretta installazione è fondamentale per assicurare che il buon funzionamento degli apparati non venga compromesso.

Montaggio antenna ed esposizione EME

Prima di trasmettere, assicurarsi che l'antenna sia collegata alla radio.

Per questo sistema Raymarine dichiara un Raggio di esposizione massima (Maximum Permissible Exposure - MPE) di 1,5 metri (Bollettino OET 65), per 25 watt di trasmissione per un'antenna omnidirezionale con guadagno di 3dBi o inferiore.

Per imbarcazioni con strutture idonee, la base dell'antenna deve essere almeno di 3,5 metri sopra il ponte principale per soddisfare la MPE in relazione alle persone con un'altezza non superiore a 2 metri. Per le imbarcazioni sprovviste di tali strutture l'antenna deve essere montata in modo che la base sia ad almeno 1,5 metri verticali dalla testa delle persone.

Non trasmettere quando qualcuno si trova entro il raggio MPE dell'antenna, a meno che siano protetti dal campo dell'antenna da una barriera metallica con collegamento a terra.

Requisiti per la licenza

Stati Uniti

Per utilizzare una radio VHF nelle acque territoriali americane non è necessaria una licenza. Tuttavia, la licenza è necessaria se si intende ormeggiare in un porto straniero (compresi Messico e Canada). Si può richiedere un permesso di radio operatore (Restricted Radiotelephone Operator Permit) alla Federal Communications Commission (FCC) compilando il modulo 753.

Canada

Per utilizzare una radio VHF nelle acque territoriali canadesi non è necessaria una licenza. La licenza è necessaria per operare al di fuori di queste acque. Per ottenere le relative informazioni contattare l'ufficio regionale più vicino o scrivere a:

Industry Canada

Radio Regulatory Branch

300 Slater Street

Ottawa

Ontario

Canada, K1A 0C8

Attention: DOSP

Europa

In alcune aree è necessaria una licenza per operare con un equipaggiamento radio VHF. È responsabilità dell'operatore verificare le aree che necessitano di tale licenza prima di utilizzare questo strumento.

Informazioni addizionali

Per completare la domanda di licenza in Canada o USA sono necessarie le seguenti informazioni addizionali:

Numero di certificazione Industry Canada	4069BRAY240
ID FCC	PJ5RAY240
Norme FCC	Parti 2, 15 e 80
Potenza di trasmissione	1 watt (bassa), 25 Watt (alta)
Modulazione	Frequenza
Banda di frequenza	156.000 - 165.000 MHz

Numero MMSI (Maritime Mobile Service Identity)

Per utilizzare il sistema DSC è necessario un numero di nove cifre denominato Maritime Mobile Service Identity (MMSI).

Stati Uniti

Si può richiedere un numero MMSI alla FCC quando si inoltra la domanda per la licenza. Se l'imbarcazione non necessita di licenza, si può ottenere il numero MMSI contattando:

BoatUS (www.boatus.com), oppure

MariTEL (www. maritelusa.com).

Una volta ottenuto si può programmare il numero MMSI nel Ray240 usando le operazioni di menu descritte nel presente manuale.

Canada

Si può ottenere un numero MMSI dall'Ufficio più vicino della Industry Canada.

Una volta ottenuto si può programmare il numero MMSI nel Ray240 usando le operazioni di menu descritte nel presente manuale.

Europa

In alcune aree, prima di poter ottenere il numero MMSI è necessaria una licenza. Il numero MMSI in Italia può essere richiesto presso l'ispettorato del Ministero delle Comunicazioni di competenza. Per consultare gli indirizzi dei vari ispettorati, collegarsi al sito http://www.comunicazioni.it/ministero/ispettorati.htm. Una volta ottenuto, il codice può essere programmato seguendo la procedura descritta in questo manuale. Se la regolamentazione dell'area interessata non autorizza l'inserimento del codice da parte dell'operatore, il numero può essere programmato da personale autorizzato.

Per dettagli sulla programmazione del numero MMSI nel Ray240 - si veda *Capitolo 3: Installazione.*

Automatic Transmission Identification System (ATIS)

Il RAY240 può attivare la funzione ATIS, se necessario, per utilizzare la radio nelle idrovie interne dei paesi europei che richiedono la trasmissione automatica dell'identificativo. Per utilizzare la funzione ATIS è necessario un numero di identificazione (ID) che si ottiene dal segnale di chiamata della propria imbarcazione. Per ottenere il numero ATIS rivolgersi agli enti preposti e fare

riferimento alla normativa vigente del paese. Una volta ottenuto, il codice può essere programmato nella radio seguendo la procedura descritta in questo manuale. Se la regolamentazione dell'area interessata non autorizza l'inserimento del codice da parte dell'operatore il numero può essere programmato da personale autorizzato.

Per ulteriori dettagli sulla programmazione del numero ATIS nel Ray240 - fare riferimento al *Capitolo 3: Installazione.*

Il manuale

Allo stato attuale le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi corrette al momento della sua stampa. Tuttavia, Raymarine non ha responsabilità per eventuali imprecisioni od omissioni. Inoltre, Raymarine, in accordo con la propria politica di continuo miglioramento e aggiornamento, si riserva il diritto di effettuare cambiamenti senza l'obbligo di avvertenza alle specifiche e alle istruzioni contenute in questo manuale. Di conseguenza, potrebbero verificarsi inevitabili differenze tra il prodotto e le informazioni del manuale, per le quali Raymarine non potrà essere ritenuta responsabile.

Per consentire un più agevole utilizzo di questo manuale, il quale si riferisce ad uno strumento con software multilingua, alcuni termini sono riportati in inglese oltre che in italiano.

AVVERTENZA:

Salvo diverse indicazioni, la sigla Ray240 utilizzata nel presente manuale indica entrambe le versioni dello strumento (versione USA e europea).

Informazioni sui prodotti e servizi Raymarine

I prodotti Raymarine sono supportati da una vasta rete di Centri di Assistenza Autorizzati. Per informazioni sui prodotti e servizi Raymarine vi preghiamo di contattare una delle seguenti società:

Italia Deck Marine SpA

Via Quaranta 57 20139 Milano

Italia

Tel.02 5695906 (centralino) 02 52539444 (assistenza tecnica)

Fax 02 5397746

Stati Uniti d'America Raymarine, Inc.

22 Cotton Road, Unit D Nashua, NH 03063-4219

USA

Tel.1 603 881 5200 1 800 539 5539 Fax 1 603 864 4756

Regno Unito Raymarine Ltd

Anchorage Park

Portsmouth, Hampshire England PO3 5TD

Regno Unito

Tel.+44 (0) 2392 693611 Fax +44 (0) 2392 694642

Oppure vi invitiamo a visitare uno dei seguenti siti internet:

www.deckmarine.it www.raymarine.com Certificate No. RT043

Raymarine[®]

EC Declaration of Conformity

We

Raymarine Limited

Anchorage Park Portsmouth Hampshire England P03 5TD

declare, under our sole responsibility, that the products identified in this declaration, and to which this declaration relates, are in conformity with the essential requirements of European Parliament and Council Directive:

1999/5/EC on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

Product Name:

Raymarine RAY 240E VHF Radio System

including Class "D" DSC

Product Number(s):

R49131 (Transceiver Unit - without DTMF)

E45010 (Handset with Cradle) E45003 (Active Speaker)

Product Options:

E45002

(Second Station Kit)

The products have been assessed to Conformity Procedure Annex IV of the Directive and by application of all or part of the following standard(s)

Harmonised Standard(s):

EN 60950-1

Non-Harmonised Standard(s):

EN 60945, EN 301 025-1, EN 300 698-1

The satisfactory assessment of the Non-Harmonised Standards above, allows a presumption of conformity to the following Harmonised Standard(s):

Harmonised Standard(s):

EN 301 025-2, EN 301 025-3, EN 300 698-2, EN 300 698-3, EN 301 843-1, EN 301 843-2,

The assessment is consistent with a Technical Construction File showing conformity with the essential requirements of the Directive and has been reviewed by Notified Body No. 0191

The product is labelled with the CE conformity marking, the identification number of the Notified Body and class

Signatory:

Name

Adil Abbas

Title

International Compliance Manager

Company Name

Raymarine Limited **Anchorage Park**

Company Address

Portsmouth, Hampshire

England PO3 5TD

Signature

Date

07 July 2004

Certificato numero
RT043



Dichiarazione di conformità CE

Raymarine Limited

Anchorage Park Portsmouth Hampshire England P03 5TD

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i prodotti oggetto della presente dichiarazione e ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai requisiti della seguente direttiva del Concilio e del Parlamento Europeo:

1999/5/EC relativa agli equipaggiamenti radio e ai terminali per le telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Nome del prodotto: Sistema Radio VHF RAY240E Raymarine

compreso DSC Classe "D"

Codice articoli: R49131 (Unità ricetrasmittente – senza DTMF)

E45010 (Cornetta con staffa) E45003 (Altoparlante esterno)

Dotazione opzionale: E45002 (Kit seconda stazione)

I prodotti sono stati giudicati idonei alla Procedura di Conformità Allegato IV della Direttiva e rispondono a tutte o parte delle seguenti normative:

Norme non armonizzate EN 60950-1

Norme non armonizzate EN 60945, EN 301 025-1, EN 300 698-1

La conformità di quanto sopra consente una Presunzione di Conformità alle seguenti norme armonizzate:

Norme armonizzate EN 301 025-2, EN 301 025-3, EN 300- 698-2, EN 300- 698-3,

EN 301 843-1, EN 301 843-2

La valutazione di idoneità è conforme a una Pratica di Costruzione Tecnica (*Technical Construction File*) che risponde ai requisiti essenziali di cui alla sopraccitata Direttiva ed è stata rivista dall'organismo competente n. 0191.

Il prodotto è contrassegnato dal la marcatura CE, dal numero di identificazione dell'organismo competente e dall'identificativo della classe.

Firmatario: Nome Adil Abbas

Titolo International Compliance Manager Nome dell'azienda Raymarine Limited

Indirizzo dell'azienda Anchorage Park

Portsmouth, Hampshire England PO3 5TD

Firma _____

Data 7 luglio 2004

Capitolo 1: Informazioni generali

1.1 Descrizione del Ray240

Il Ray240 è una radio VHF che comprende il sistema per la Digital Selective Calling (DSC - Chiamata Selettiva Digitale) Classe D, che utilizza una cornetta simile a quella di un normale telefono per attivare e controllare le funzioni. Consente di effettuare chiamate selettive digitali, molto più semplici e veloci delle chiamate vocali tradizionali effettuate sul canale 16. Può ricevere e trasmettere su tutti i canali VHF marini americani, canadesi e internazionali.

In una situazione di emergenza sarà sufficiente sollevare la cornetta del Ray240 per indicare automaticamente il vostro identificativo e posizione e stabilire una comunicazione di emergenza sul canale per le chiamate vocali di emergenza.

1.2 Sistema DSC

Il sistema fa parte del Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), un sistema di comunicazione marittima, non solo per messaggi di soccorso ed emergenza, ma anche per tutti i tipi di comunicazione da nave a nave e da nave a stazione di terra.

Il DSC è un sistema di segnalazione a toni che opera sul canale VHF 70 ed è simile al dial tone (chiamata a toni o multifrequenza) di un telefono, ma con la possibilità di comprendere altre informazioni come il numero di identificazione dell'imbarcazione, lo scopo della chiamata, la posizione e il canale sul quale si desidera parlare.

Le chiamate DSC si possono dividere in quattro categorie:

- Chiamate alle altre imbarcazioni.
- Chiamate collettive.
- Comunicazioni di sicurezza.
- Chiamate di soccorso.

Chiamate alle altre imbarcazioni

Per chiamare un altra imbarcazione o una stazione di terra è sufficiente inserire il numero MMSI (Maritime Mobile Service Identity), selezionare il canale VHF operativo e inviare la chiamata; proprio come usare un telefono. La vostra radio e quella del destinatario passeranno automaticamente al canale selezionato per la conversazione

Chiamate collettive

Quando un gruppo di navi necessita delle stesse informazioni (per esempio durante una regata) si può usare un numero collettivo.

Avvisi di sicurezza

Gli avvisi di sicurezza dalle stazioni costiere e da altre imbarcazioni generano automaticamente un segnale acustico per assicurare che l'informazione verrà ricevuta.

Chiamate di soccorso

Premendo un tasto, potrete inviare l'identificativo dell'imbarcazione, la posizione e la natura dell'emergenza. La posizione inviata sarà accurata e l'allarme verrà ricevuto immediatamente da tutte le stazioni costiere e dalle imbarcazioni dotate di sistema DSC. Il messaggio viene automaticamente ripetuto ogni 4 minuti finché otterrete la conferma di avvenuta ricezione da una stazione costiere o da un'imbarcazione nelle vicinanze.

Nota: Per trasmettere la posizione la radio deve essere collegata a un GPS (Global Positioning System). In caso contrario è necessario il continuo aggiornamento manuale dei dati di posizione.

1.3 Il Ray240 come parte di un sistema integrato


Il Ray240 può ricevere informazioni di posizione, cioè latitudine e longitudine, usando uno dei seguenti protocolli:

- National Maritime Electronics Association (NMEA) 0183.
- SeaTalk

consentendo l'integrazione DSC con altri strumenti.

Si può anche aggiungere una cornetta addizionale e un altoparlante esterno al Ray240 standard, per ottenere due stazioni totalmente operative con funzione di interfono. È particolarmente utile quando l'imbarcazione dispone di due timoni o di una seconda stazione di navigazione.

1.4 Uso del Ray240



Nota: La figura illustra la versione americana; nella versione europea i tasti 16/9 e LAST/WX diventano rispettivamente 16 e LAST/PRIV.

Si può accedere a tutte le funzione del Ray240 dalla cornetta, a eccezione della regolazione del volume dell'altoparlante esterno. I tasti chiaramente contrassegnati e la tastiera alfanumerica rendono le operazioni molto semplici.

Il tasto **DISTRESS** si trova dietro uno sportellino scorrevole nella parte posteriore della cornetta. Facendo scorrere il coperchio e premendo il tasto si attiva la procedura DSC.


- 1. FRECCE SU/GIÙ: aumentano o diminuiscono il canale e scorrono i menu.
- **2. MENU**: premere per accedere ai menu o selezionare un'opzione di menu. Tenere premuto per accedere al menu delle chiamate.
- **3. 1/25:** cambia la potenza di trasmissione da 1 watt (bassa) a 25 watt (alta) o viceversa
- **4. WATCH:** premere per attivare la funzione Dual Watch (2 canali). Tenere premuto per attivare la funzione Tri-Watch (3 canali).
- **5. SQUELCH:** elimina i rumori di sottofondo. Usato anche per tornare indietro di un carattere durante l'inserimento di dati alfanumerici.
- **6. Tastiera:** la tastiera alfanumerica consente diverse operazioni come un telefono cellulare.
- 7. **MEMORY:** salva un canale nella memoria della radio.
- **8. SCAN:** inizia la scansione dei canali disponibili. Premere per avviare la scansione dei canali prioritari. Tenere premuto per iniziare la scansione dei canali non prioritari.
- **9. 16/9 (16):** premere per accendere la radio. Tenere premuto per 5 secondi per spegnerla. Durante l'uso della radio premere per passare al canale prioritario.
- **10. LAST/WX (PRIV):** premere per ritornare all'ultimo canale selezionato o, durante la navigazione dei menu, alla schermata precedente. Tenere premuto per attivare i canali meteo (tenere premuto per accedere ai canali privati).
- **11. Push to Talk:** tenere premuto per parlare. Rilasciare per ritornare al modo di ricezione.

Nota: Il tempo massimo di trasmissione è di 5 minuti per evitare che trasmissioni involontarie occupino i canali VHF.

12. Volume: regola il volume della radio.

Nota: Le differenze della versione europea della radio vengono indicate nella parentesi.

l menu




Note: (1) Per le funzioni DSC è necessario un numero MMSI (Maritime Mobile Service Identity).

(2) La funzione ATIS è disponibile solo nella versione europea. Per la funzione ATIS è necessario un numero ATIS (Automatic Transmission Identification System).

Informazioni visualizzate

Il display LCD fornisce le sequenti informazioni nel normale modo operativo:



Livello volume

Mostra il livello del volume. Regolabile a 0 a 10.

Livello di squelch

Mostra il livello corrente di squelch. Regolabile a 0 a 10.

Potenza di trasmissione

Mostra la potenza di trasmissione. 1 watt (bassa) o 25 watt (alta).

Modo operativo

Mostra il modo operativo della radio: trasmissione (TX) o ricezione (RX).

Canale attivo

Mostra il canale sul quale la radio è operativa.

Capitolo 2: Funzionamento

2.1 Introduzione

Questo capitolo mostra come utilizzare i comandi del Ray240 e usare la radio per effettuare una chiamata selettiva digitale (Digital Selective Calling - DSC). Tramite i menu si possono attivare numerose altre funzioni utili che vengono spiegate in dettaglio alla fine di questo capitolo.

L'uso della radio è molto semplice. Tutte le funzioni, a eccezione del volume dell'altoparlante esterno, sono regolate tramite la cornetta.

Nota: Le differenze per la versione europea vengono indicate nella parentesi.

2.2 Uso della cornetta - i comandi

Come fare per

....accendere e spegnere la radio



Accensione

PREMERE il tasto 16/9 (16) per accendere la radio.

Spegnimento

TENERE PREMUTO il tasto 16/9 (16) per 5 secondi.

Dopo un conto alla rovescia di 5 secondi la radio si spegne.

....regolare il volume della cornetta



PREMERE il tasto del volume a lato della cornetta verso l'alto o verso il basso. Ogni pressione aumenta o diminuisce il volume di un livello.

Nota: Non è possibile regolare il volume della radio quando la radio è in modo Menu.





PREMERE questo tasto per ridurre i disturbi di fondo del ricevitore. Premere la freccia destra per aumentare lo squelch e la sinistra per diminuirlo.

Per ottenere il livello ottimale di squelch diminuire il livello finché si sentono dei disturbi. Quindi aumentarlo di un livello alla volta per ridurli.

Nota: Non è possibile eseguire la regolazione della radio quando la radio è in modo Menu.

....cambiare i canali



Frecce SU/GiÙ

Premere le frecce SU/GIÙ per cambiare i canali in modo sequenziale.

OPPURE

Tastiera



Usando la tastiera si può selezionare direttamente il numero di canale desiderato.

....selezionare il canale prioritario



PREMERE questo tasto in qualunque momento per selezionare il canale prioritario.

....monitorare i canali

Modo Dual Watch (2 canali)

PREMERE questo tasto per attivare il modo Dual Watch.



La radio continua a operare sul canale corrente mentre monitorizza il canale prioritario. Se sul canale prioritario viene individuato un segnale questo diventa attivo. Quando il canale prioritario non è più attivo viene ripristinato il modo Dual Watch.

Modo Tri-Watch (3 canali)

TENERE PREMUTO questo tasto per attivare il modo Tri-Watch.

La radio continua a operare sul canale corrente mentre monitorizza il canale prioritario e l'ultimo canale utilizzato. Se su uno di questi due canali viene individuato un segnale questo diventa attivo. Quando il canale non è più attivo viene ripristinato il modo Tri-Watch.

....ottenere le previsioni meteo



TENERE PREMUTO questo tasto per accedere ai canali meteo.

Usare le frecce SU/GiÙ per selezionare il canale meteo desiderato (da W0 a W9).

Nota: Questa funzione è disponibile con le versioni USA/Canadesi del Ray240 o sulla versione europea con la relativa licenza.

....selezionare un canale privato



TENERE PREMUTO questo tasto per accedere ai canali privati.

Usare le frecce SU/GIÙ per selezionare il canale privato desiderato

Nota: *Questa funzione è disponibile con la versione europea del Ray240.*

....eseguire la scansione dei canali

Scansione dei canali non prioritari

TENERE PREMUTO questo tasto per eseguire la scansione dei canali non prioritari.



La radio esegue la scansione dei canali in sequenza alla ricerca di un segnale. Quando viene individuato, seleziona automaticamente il canale.

Scansione dei canali prioritari

PREMERE questo tasto per eseguire la scansione dei canali prioritari.

La radio esegue la scansione dei canali prioritari in sequenza alla ricerca di un segnale. Quando viene individuato, seleziona automaticamente il canale.

....usare la memoria

Creare un elenco dei canali



Per creare un elenco dei canali selezionare il primo canale desiderato e TENERE PREMUTO questo tasto.

Aggiungere i canali selezionando il numero relativo e tenendo premuto il tasto.

....cambiare la potenza di trasmissione



PREMERE questo tasto per cambiare la potenza di trasmissione della radio da 1Watt (Bassa) a 25 Watt (Alta) e viceversa.

....scorrere i menu



MENU

PREMERE questo tasto per accedere ai menu o cambiare le opzioni di menu.



Frecce SU/GIÙ

PREMERE questo tasto per scorrere le opzioni di menu.



LAST/WX (PRIV)

PREMERE questo tasto per ritornare alla schermata precedente.



16/9 (16)

PREMERE questo tasto per ritornare al canale prioritario.





Tenere premuto per accedere alla rubrica DSC. Per ulteriori informazioni fare riferimento a - *Come fare per....effettuare una chiamata DSC* a pagina 30.



PREMERE per spostare la barra cursore sull'ultimo oggetto della schermata corrente. Se il cursore si trova già sull'ultimo oggetto, viene visualizzata l'ultima pagina (se disponibile).

TENERE PREMUTO per spostare la barra cursore sull'ultimo oggetto del menu.



PREMERE per spostare la barra cursore sul primo oggetto della schermata corrente. Se il cursore si trova già sul primo oggetto, viene visualizzata la pagina precedente (se disponibile).

TENERE PREMUTO per spostare la barra cursore sul primo oggetto del menu selezionato

....regolare il volume dell'altoparlante esterno




Ruotare la manopola dell'altoparlante esterno in senso orario per aumentare il volume.

Ruotare la manopola dell'altoparlante esterno in senso antiorario per diminuire il volume e spegnere l'altoparlante.

2.3 Usare la cornetta - fare e ricevere chiamate Come fare per

....usare l'interfono



Nota: La funzione interfono è disponibile solo se è installata una seconda stazione.

....ricevere una chiamata di routine




Qualunque chiamata non risposta per oltre 30 secondi o che viene rifiutata viene memorizzata nel log chiamate.

2.4 Usare la cornetta - funzioni DSC


Come fare per

....effettuare una chiamata DSC



D7182 1

....visualizzare i dettagli della rubrica



Note: (1) I nomi delle imbarcazioni sono limitati a 15 caratteri.

- (2) I numeri MMSI possono essere inseriti come numeri relativi a una singola imbarcazione, numeri collettivi o numeri di una stazione di terra.
- (3) Quando si inserisce un numero MMSI collettivo deve contenere il prefisso 0.

.... inserire una voce nella rubrica DSC



Tenere premuto



oppure





STEP 2









STEP 4









STEP 6






Note:


- (1) I nomi delle imbarcazioni sono limitati a 15 caratteri.
- (2) I numeri MMSI possono essere inseriti come numeri relativi a una singola imbarcazione, numeri collettivi o numeri di una stazione di terra.
- (3) Quando si inserisce un numero MMSI collettivo deve contenere il prefisso 0.

....chiamare un'altra imbarcazione



D6787


....effettuare una chiamata di soccorso specifica DSC



DISTRESS sent

ASPETTARE CHE LA RADIO SI - RISINTONIZZI – AUTOMATICAMENTE

STEP 6





MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

Qui è.... (ripetere 3 volte il nome dell'imbarcazione) **MAYDAY**

QUI E'.... (nome dell'imbarcazione una sola volta)

LA MIA POSIZIONE E'.... (latitudine e longitudine) o rilevamento vero e distanza da un punto noto TRASMETTERE SOLO DATI DI POSIZIONE PRECISI

LA NAVE STA (affondando, andando a fuoco ecc.)

CI SONO.... (numero di persone a bordo e qualunque altra informazione - fiamme, incagliamento ecc.)

NECESSITO DI ASSISTENZA IMMEDIATA PASSO

RILASCIARE IL TASTO PTT

Come fare per

....cancellare una chiamata di soccorso

Nota: L'opzione 'Distress' del menu principale è disponibile solo dopo che è stata inviata una chiamata di soccorso DSC.

STEP 1



Oistress
Intercom/hailer/fos
Phone Book
UHF Operations
CANCEL VA OK







STEP 3





STEP 4



A TUTTE LE STAZIONI, A TUTTE LE STAZIONI, A TUTTE LE STAZIONI

QUI E' .. (numero MMSI e nome imbarcazione o Call sign ripetuto 3 volte)

IL MESSAGGIO DI SOCCORSO....(ora e data) E' CANCELLATO


PASSO




LENTAMENTE e IN MODO CHIARO

Come fare per

....effettuare una chiamata All Ships (Urgenza)



STEP 5



PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

A TUTTE LE STAZIONI o alla stazione della guardia costiera (3 volte)

QUI E'.. (3 volte il numero MMSI e il nome imbarcazione o Call sign)

LA MIA POSIZIONE E'....(latitudine e longitudine) o rilevamento e distanza da un punto noto).

TRASMETTERE SOLO DATI DI POSIZIONE PRECISI.


HO... (perso potenza e sto andando alla deriva)

NECESSITO DI.... (tipo di assistenza richiesta es. rimorchio urgente.)

PASSO

come fare per

....richiedere una posizione




POSIZIONE RICEVUTA

POSITION RESP LAT LONG TIME OK

D7185_1

Come fare per

.... accedere al log DSC



Note:

- (1) Il log delle chiamate può contenere massimo 20 chiamate.
- (2) Le chiamate vengono memorizzate quando ricevute. Se il log è completo le chiamate più vecchie vengono cancellate.

Come fare per

....cancellare una voce dal log delle chiamate DSC

STEP 1





STEP 2





STEP 3











STEP 5











2.5 Ricevere le chiamate di soccorso

Chiamate di soccorso

Quando si riceve una chiamata di soccorso viene visualizzato un messaggio:



e vengono emessi due segnali acustici. Dovrete:

• Premere **MENU** per accettare la chiamata. L'allarme è cancellato e la radio passa automaticamente al canale 16.

oppure

 Premere LAST/WX (LAST/PRIV) per rifiutare la chiamata se, per esempio, non potete dare assistenza. L'allarme viene cancellato e la chiamata è memorizzata nel log.

Conferma di avvenuta ricezione

Quando la radio riceve una conferma di avvenuta ricezione in seguito a una chiamata di soccorso trasmessa dalla vostra o da un'altra imbarcazione, la radio risponde nel modo seguente:

Conferma di avvenuta ricezione di una chiamata di soccorso inviata dalla vostra radio

Se ricevete la conferma di avvenuta ricezione di una chiamata di soccorso trasmessa dalla vostra radio:

- viene cancellata automaticamente la ritrasmissione della chiamata di soccorso.
- viene visualizzato un messaggio con il numero MMSI e la posizione dell'imbarcazione che ha risposto.

A questo punto dovrete premere **MENU**. La radio passa automaticamente al Canale 16 e lo controlla.

Conferma di avvenuta ricezione di una chiamata di soccorso inviata da un'altra imbarcazione

Se ricevete la conferma di avvenuta ricezione di una chiamata di soccorso trasmessa da un'altra imbarcazione, la radio visualizza un messaggio ed emette un segnale acustico. Dovrete:

 Premere MENU ed accettare la chiamata. La radio passa automaticamente al canale 16 e lo controlla.

oppure

 Premere LAST/WX (LAST/PRIV) e rifiutare la chiamata. L'allarme viene cancellato e la chiamata viene memorizzata nel log.

Ricezione di una chiamata di soccorso ritrasmessa

Quando ricevete una chiamata di soccorso ritrasmessa (relay call), viene visualizzato un messaggio e viene emesso un segnale acustico. Dovrete:

 Premere MENU per accettare la chiamata. L'allarme viene cancellato e la radio passa automaticamente al canale 16 e lo controlla.

oppure

 Premere LAST/WX (LAST/PRIV) per rifiutare la chiamata. L'allarme viene cancellato e la chiamata viene memorizzata nel log.

2.6 Ricezione di allarmi meteo

Quando la radio è in modo Dual o Tri-Watch ed è selezionato un canale meteo della National Oceanographic and Atmospheric Association (NOAA), se si riceve un allarme meteo la radio emette un segnale acustico e passa automaticmanete al canale meteo monitorato in modo da poter sentire il bollettino meteo di emergenza.

2.7 Funzioni addizionali

Oltre alle funzioni già descritte in questo capitolo, il Ray240 dispone di ulteriori funzioni che possono essere attivate dai menu principali.

Questa sezione offre una breve descrizione di queste funzioni.

Interfono/corno da nebbia/megafono

Interfono

Per dettagli completi sull'uso della funzione interfono fare riferimento alla sezione *Come fare per....usare l'interfono* a pagina 29.

Avvisi di nebbia

Il Ray240 dispone di un corno da nebbia che emette appositi segnali acustici che possono essere usati in modo manuale o automatico. Qualunque regolazione del volume deve essere effettuata in modo manuale prima di selezionare il modo automatico.

Modo manuale

In modo manuale ogni volta che si preme il tasto PTT viene emesso un segnale acustico. Per interrompere il segnale rilasciare il tasto PTT.


Modo automatico

In modo automatico lo strumento genera ed emette un segnale acustico a intervalli predefiniti non superiori a 2 minuti, finché non viene cancellato. I segnali disponibili sono:

Indicazione	Segnale acustico
Barche a motore in navigazione, con precedenza	1 lungo
Barche a motore in navigazione, senza precedenza	2 lunghi
Barche a vela in navigazione Qualunque tipo di imbarcazione che sia: intenta alla pesca ingovernabile in difficoltà di manovra a pieno carico in fase di rimorchio	1 lungo, 2 brevi
A rimorchio	1 lungo, 3 brevi
Pilota	4 brevi
Imbarcazione all'ancora (lunga meno di 100m)	1 breve , 1lungo, 1 breve

Come fare per

....Impostare il segnale nebbia automatico



D7174_1

Megafono

AT ANCHOR

Il megafono può essere usato per ascoltare e parlare.

Modo Listen

Quando il megafono e in modo Listen si può cambiare il livello del volume di ascolto usando il tasto del volume della cornetta. Il volume può essere regolato all'altoparlante esterno usando il relativo comando sull'altoparlante.

Modo Talk

Per usare il megafono in modo Talk tenere premuto il tasto PTT. Il volume del megafono si può regolare premendo il relativo tasto quando è premuto l'interruttore PTT.

Impostazioni VHF

Sensibillità della radio

Consente di ridurre la sensibilità di ricezione del Ray240 in aree con molto traffico e di diminuire così le comunicazioni non desiderate. Viene anche chiamato Modo locale

Funzioni DSC

Posizione

Consente di inserire manualmente la posizione e l'ora usando la tastiera alfanumerica se non vengono ricevuti dati di posizione esterni.

Richiesta di posizione

Consente di utilizzare i messaggi DSC per determinare la posizione di altre imbarcazioni che si trovano nel raggio di azione della radio. La posizione di altre imbarcazioni può essere inviata a un chartplotter collegato alla radio. Si veda *Come fare per -richiedere una posizione* a pagina 37.

Impostazioni

Impostazioni cornetta

Consente la regolazione di:

- Contrasto del display.
- Retroilluminazione della tastiera.
- Segnale acustico dei tasti.
- Segnali di allarme.

Capitolo 3: Installazione

3.1 Linee guida EMC

Tutti gli apparati ed accessori sono stati realizzati da Raymarine seguendo i migliori standard qualitativi vigenti nell'ambito della nautica da diporto.

Il loro design e la loro progettazione sono conformi alle norme previste per la Compatibilità Elettromagnetica (EMC), ma una corretta installazione è fondamentale per assicurare che il buon funzionamento degli apparati non venga compromesso. Sebbene sia stato fatto tutto il necessario per assicurarne le prestazioni in qualunque condizione, è importante conoscere i fattori che potrebbero influire sull'operato del prodotto.

Le linee guide fornite descrivono le condizioni per un'ottimale prestazione EMC, ma tali condizioni potrebbero non venire soddisfatte in tutte le situazioni. Per assicurare le migliori condizioni per una buona compatibilità EMC verificare che ci sia la massima distanza possibile tra la strumentazione elettronica.

Per l'ottimale conformità EMC ogni qualvolta è possibile:

- Tutta la strumentazione Raymarine e i cavi di collegamento devono essere
 - Ad almeno 1 metro da trasmittenti o da cavi di trasmissione radio, come per esempio VHF e antenne. Nel caso di SSB, la distanza deve essere di 2 metri
 - Ad oltre 2 metri dalla traiettoria del fascio radar. Il fascio normalmente trasmette con un angolo di 20° soprastanti e sottostanti l'elemento di trasmissione.
- La strumentazione dovrebbe essere alimentata da una batteria diversa da quella utilizzata per l'avviamento dei motori. Cadute di tensione sotto i 10V nell'alimentazione possono causare la reimpostazione degli apparati. Gli strumenti non verranno danneggiati ma si verificherà una perdita parziale di dati con modifiche nei modi operativi.
- Utilizzare sempre cavi originali Raymarine. Tagliare e ricollegare questi cavi può compromettere la conformità EMC e deve quindi essere evitato o comunque effettuato seguendo in dettaglio le istruzioni del presente manuale di istruzioni.

Nuclei in ferrite



Non rimuovere i nuclei in ferrite, presenti sui cavi. Nel caso ciò avvenisse durante l'installazione il nucleo deve essere ricollegato nella stessa posizione.


La figura mostra i tipi di nuclei in ferrite forniti con i prodotti Raymarine. Utilizzare sempre i nuclei in ferrite forniti da Raymarine.

Collegamento ad altri strumenti

Se la strumentazione Raymarine deve essere collegata ad altri strumenti che utilizzano un cavo non fornito da Raymarine, il nucleo in ferrite deve sempre essere montato sul cavo vicino allo strumento Raymarine.

3.2 Contenuto della confezione

La confezione contiene quanto segue:



Dotazioni opzionali

Il Ray240 dispone delle seguenti dotazioni opzionali:

Descrizione	Codice articolo
Seconda stazione compresa cornetta, staffa, altoparlante e cavo 5m Ray240 (versione USA) Ray240E (versione europea)	E45001 E45002
Cornetta Ray240 (versione USA) Ray240E (versione europea)	E45009 E45010
Altoparlante esterno remoto con regolazione volume	E45003
Cavo 3m	E45011
Cavo 5m	E45012
Cavo 10m	E45013
Kit montaggio a paratia	E45014
Kit montaggio su staffa	E25009

3.3 Posizione di montaggio

ATTENZIONE: Distanza di sicurezza dalla bussola La distanza dalla bussola per il Ray240, in base alla norma EN60945, è di 0,9 m.

Quando si pianifica l'installazione del Ray240 bisogna tenere conto delle seguenti condizioni:

Ricetrasmettitore

Il ricetrasmettitore deve essere montato su una paratia sotto coperta in un luogo:

- asciutto, protetto e ben ventilato.
- Iontano da fonti di calore.
- protetto dalle eccessive vibrazioni.
- accessibile per collegamenti.
- ad almeno 1 metro dall'antenna.
- che non consenta il contatto accidentale con il dissipatore.

Non deve essere montato:

- nel comparto motori.
- dove potrebbero esserci vapori infiammabili, come in sala motori o vicino al carburante.
- dove ci siano spruzzi d'acqua, come per esempio vicino a boccaporti.
- dove ci sia il rischio di danni fisici, per esempio vicino a oggetti pesanti come cassette per gli attrezzi, portelli ecc.
- dove potrebbe rimanere coperto da altri strumenti.

Cornetta e staffa

La cornetta e la staffa in dotazione devono essere montate:

- dove siano facilmente accessibili dal posto di comando. La FCC (Federal Communications Commission) prevede che la cornetta principale venga montata nella cabina di comando o in una posizione vicina.
- ad almeno un metro dall'antenna.

Altoparlante esterno

L'altoparlante esterno deve esse montato in una posizione comoda dove sia ben udibile.

Antenna (non fornita)

Bisogna usare un'antenna VHF di buona qualità ad uso marino, che deve essere installata in base alle seguenti condizioni:

- prima di trasmettere assicurarsi che l'antenna sia collegata alla radio.
- Raymarine dichiara un raggio MPE (Maximum Permissible Exposure) di 1,5 metri (Bollettino OET 65), per 25 watt di trasmissione con un'antenna omnidirezionale con quadagno di 3dBi o inferiore.
- per imbarcazioni con strutture idonee, la base dell'antenna deve essere almeno di 3,5 metri sopra il ponte principale per soddisfare la MPE in relazione alle persone con un'altezza non superiore a 2 metri.
- per le imbarcazioni sprovviste di tali strutture l'antenna deve essere montata in modo che la base sia ad almeno 1,5 metri verticali dalla testa delle persone.
- se il cavo coassiale tra l'antenna e la radio è stato allungato, usare un cavo progettato per i minimi cali di tensione su tutta la sua lunghezza.


Cavi

Prima di iniziare l'installazione pianificate il percorso dei cavi tenendo in considerazione i sequenti punti:

- Evitare le curve acute.
- Proteggere i cavi da danni fisici ed esposizioni al calore. Evitare di far passare i cavi attraverso sentine o porte o vicini a oggetti in movimento o caldi.
- Quando un cavo passa attraverso la coperta bisogna usare premistoppa stagno.

3.4 Installazione tipica


La seguente figura mostra un'installazione tipica del Ray240:



3.5 Dimensioni Ray240

Le dimensioni del Ray240 e dei relativi componenti sono:


Ricetrasmettitore




Lasciare uno spazio di **50**mm attorno al ricetrasmettitore per consentire una buona ventilazione per il raffreddamento del dissipatore.

Nota: Durante il normale funzionamento, il ricetrasmettitore si riscalda. Questo non influisce sul corretto funzionamento dello strumento.

Altoparlante esterno



Cornetta e staffa



3.6 Collegamenti elettrici

Per i collegamenti elettrici viene utilizzato il cavo Alimentazione/Megafono/ NMEA. Questo cavo contiene quattro paia di fili per il collegamento all'alimentazione c.c., all'input NMEA e al megafono. I collegamenti sono:

Colore del cavo	Collegamenti
Rosso	12 Volt Positivo
Nero	12 Volt Negativo
Giallo	Megafono+
Verde	Megafono-
Nero	Non utilizzato
Bianco	NMEA In +
Blu	NMEA In -
Marrone	NMEA Out +
Arancio	NMEA Out -
Nero	Non utilizzato

Raymarine raccomanda di isolare adequatamente i fili non usati.

Per una corretta installazione utilizzare cavi schermati, assicurandosi che il collegamento della calza sia continuo e che termini alla terra dell'imbarcazione.


Il ricetrasmettitore del Ray240 non dispone di un interruttore ON/OFF. Si raccomanda, quindi, di collegare la radio all'alimentazione dell'imbarcazione tramite un interruttore di corrente dedicato per evitare consumi inutili al sistema elettrico quando l'imbarcazione non viene utilizzata.

Per assicurare il corretto funzionamento dello strumento:

- Bisogna connettere il cavo dell'alimentazione all'alimentazione c.c. usando dei capicorda (non forniti, che devono essere strozzati e saldati).
- Usare un'antenna e una staffa di supporto che isolino la schermatura del cavo coassiale dalla massa dell'imbarcazione.

Collegamento dei cavi al ricetrasmettitore

Collegare i cavi ai connettori contrassegnati come segue



Collegamento della cornetta al ricetrasmettitore

Collegare la cornetta al ricetrasmettitore usando il relativo connettore. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Guida di installazione.

3.7 Come ottenere i dati di posizione

Per ottenere dati di posizione che forniscano informazioni di latitudine e longitudine bisogna usare i collegamenti NMEA o SeaTalk.

Dati SeaTalk

Se si dispone di uno strumento SeaTalk questo è il metodo più conveniente per collegare la radio e ricevere dati di posizione. La scatola di raccordo ausiliaria, codice articolo R55006 (non fornita), consente di collegare gli input SeaTalk e GPS in un unico punto.

Dati NMEA

Devono essere collegati i fili bianchi e blu (NMEA + e -) del cavo combinato ai fili input dello strumento di posizione usando una morsettiera adatta.

Il Ray240 utilizza le seguenti stringhe:

Dati ricevuti- GGA, GLL, RMC, ZDA.

Per istruzioni specifiche sul collegamento dello strumento GPS fare riferimento al manuale relativo.

3.8 Configurare il Ray240

Come fare per

.... inserire il numero MMSI



Prima di iniziare preparare il numero MMSI

Step 1











Step 3





Step 4



ATTENZIONE: NUMERO MMSI Il numero MMSI può essere inserito una sola volta. Accertarsi che sia corretto!



Step 6



Step 5





x2






Note

- (1) Il numero MMSI può essere cambiato solo da Personale Autorizzato Raymarine.
- (2) Il numero collettivo MMSI deve contenere il prefisso zero.

Come fare per

....inserire il numero ATIS



Nota: Questa procedura è applicabile solo alla versione europea del Ray240.

CANCEL

CANCEL

VA

OK

Capitolo 4: Manutenzione e soluzione ai problemi

4.1 Introduzione

Il Ray240 è progettato per offrire anni di buon funzionamento. Naturalmente, le condizioni ambientali e altri fattori potrebbero comportare una manutenzione occasionale.

4.2 Manutenzione

Le riparazioni del Ray240 richiedono un servizio di assistenza specializzato; non esistono in commercio pezzi di ricambio. L'utente non deve mai rimuovere l'involucro esterno dell'apparecchio o tentare di riparare lo strumento.

La manutenzione è limitata ai seguenti accorgimenti che assicureranno anni di buon funzionamento:

- Anche se lo strumento è impermeabile mantenerlo il più asciutto possibile.
- Pulire esternamente lo strumento con un panno morbido non abrasivo.

ATTENZIONE:

Non usare solventi o altri prodotti chimici per pulire lo strumento.

 Controllare periodicamente che l'involucro esterno della radio e l'antenna non presentino danneggiamenti.

4.3 Soluzione ai problemi

Tutti i prodotti Raymarine vengono sottoposti a un test di controllo e di qualità. Se doveste comunque riscontrare un problema, siete pregati di fare riferimento alla tavola seguente per identificare la causa più probabile e la soluzione corrispondente.

Nel caso di riparazioni annotate il numero di serie del prodotto impresso sullo strumento.

Problema	Causa possibile	Soluzione
La radio non si accende	(a) I collegamenti non sono fissati correttamente (b) Il fusibile 10A è saltato	(a) Controllare i collegamenti (b) Controllare il fusibile 10A e sostituirlo se necessario.
La radio non trasmette	Problemi di collegamento con l'antenna	Usare la funzione SWR (Standing Wave Ratio) nel menu Diagnostiche sistema
II DSC non funziona	Non è stato inserito il numero MMSI	Controllare che il numero MMSI si stato inserito correttamente
Non vengono visualizzati i dati di posizione	Non vengono ricevute le informazioni dal GPS	Controllare che il GPS sia acceso e collegato alla radio. Controllare che gli strumenti siano interfacciati correttamente.

Appendice A: Canali VHF

Canali VHF marini americani

Tipo di messaggio	Canale/Canali
SOCCORSO, SICUREZZA E CHIAMATE DI EMERGENZA Usare questo canale per ottenere l'attenzione di un'altra stazione (chiamate di emergenza) o in situazioni di emergenza (soccorso e sicurezza)	16
SICUREZZA DA NAVE A NAVE Usare questo canale per messaggi di sicurezza da nave a nave e per messaggi di ricerca e soccorso. Anche per comunicazioni con le navi e gli aerei della Guardia Costiera	6
COMUNICAZIONI GUARDIA COSTIERA Usare questo canale per parlare con la Guardia Costiera dopo il primo contatto sul Canale 16	22
NON-COMMERCIALI Canali operativi per imbarcazioni non commerciali. I messaggi devono riferirsi ai bisogni della nave. Tipici utilizzi comprendono rapporti di pesca, incontri, informazioni sulle riparazioni e sugli attracchi. Usare il canale 72 solo per messaggi da nave a nave.	9 ⁶ , 68, 69, 71, 72, 78, 79 ⁴ , 80 ⁴
COMMERCIALI Canali operativi solo per navi commerciali. I messaggi devono riferirsi a questioni commerciali o ai bisogni della nave. Usare i canali 8, 67 e 88 solo per messaggi da nave a nave.	1 ⁵ , 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 63 ⁵ , 67, 79, 80, 88 ²
CORRISPONDENZA PUBBLICA (OPERATORE MARINO) Usare questo canale per parlare con un operatore marino a una stazione pubblica di terra. Contattando una stazione pubblica di terra potrete fare e ricevere chiamate dai telefoni di terra. A eccezione delle chiamate di soccorso il servizio è in genere a pagamento.	24, 25, 26, 27, 28, 84, 85, 86, 87
OPERAZIONI PORTUALI Questi canali vengono utilizzati per dirigere i movimenti di navi che entrano o che sono vicine ai porti, chiuse o idrovie interne. I messaggi devono riferirsi alle manovre e alla sicurezza delle navi. In alcuni porti principali i canali 11 e 12 non sono disponibili per messaggi generali di operazioni portuali. Usare il canale 20 solo per messaggi da nave a nave. Il canale 77 è limitato alle comunicazioni tra imbarcazioni da e per i piloti.	1 ⁵ , 5 ³ , 12, 14, 20, 63 ⁵ , 65, 66, 73, 74, 77

Canali VHF marini americani

Tipo di messaggio	Canale/Canali
NAVIGAZIONE (Anche noto come canale bridge-to-bridge). Questo canale è disponibile per tutte le navi. I messaggi devono riferirsi alla navigazione della nave, per esempio al passaggi o all'incontro con altre navi. I messaggi devono essere brevi. La trasmissione di potenza non deve superare 1 watt. È Anche il principale canale operativo in molte chiuse e ponti.	13, 67 ⁸
CONTROLLO MARITTIMO Questo canale può essere usato per parlare con imbarcazioni e stazioni costiere usate da amministrazioni locali o statali. i messaggi devono riferirsi a regolamentazioni e controllo, attività nautiche o assistenza alle navi.	17
DIGITAL SELECTIVE CALLING Disponibile solo per le chiamate DSC e non disponibile per trasmissioni vocali.	70
METEO Su questi canali si possono ricevere previsioni meteo dal NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Questi canali sono solo di ricezione.	Wx-1 162.55 Wx-2 162.4 Wx-3 162.475

Note alla tabella

- Non disponibile nei Grandi Laghi, St. Lawrence Seaway o Puget Sound e Stretto di Juan de Fuca e alle sue vie d'accesso.
- Solo per uso nei Grandi Laghi, St. Lawrence Seaway, o Puget Sound e Stretto di Juan de Fuca e alle sue vie d'accesso.
- 3. Disponibile solo nelle aree di Houston e New Seattle.
- 4. Disponibile solo nei Grandi Laghi.
- 5. Disponibile solo nell'area di New Orleans/Basso Missisipi.
- Disponibile solo per comunicazioni generali tra navi e tra nave e costa, da parte di imbarcazioni non commerciali.
- 7. Disponibile solo in Puget Sound e Stretto Juan de Fuca.
- Per i canali 13 e 67 l'output di trasmissione è fissato, per legge, a 1 watt (bassa potenza). In un'emergenza, si può passare all'alta potenza premendo il tasto 1/25.

Nota: Gli operatori dovrebbero controllare l'ordine di preferenza per l'uso dei canali con le informazioni locali relative all'area operativa desiderata.

Note importanti

I canali 3A, 21A, 23A, 61A, 64A, 81A, 82A e 83A non sono per uso pubblico nelle acque americane. Queste frequenze possono essere usate solo previa autorizzazione da parte della Guardia costiera USA e previa licenza privata.

Canali VHF marini internazionali

Tipo di messaggio	Canale/Canali
SOCCORSO, SICUREZZA E CHIAMATE DI EMERGENZA Usare questo canale per ottenere l'attenzione di un'altra stazione (chiamate di emergenza) o in situazioni di emergenza (soccorso e sicurezza).	16
SICUREZZA DA NAVE A NAVE Usare questo canale per comunicazioni bridge to bridge sotto il sistema GMDSS (Global Maritime Distress Safety System).	13
OPERAZIONI DI RICERCA e SOCCORSO L'uso di questi canali è solo per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso.	6 ¹ , 10, 67, 73
COMUNICAZIONI DA NAVE A NAVE Usare questi canali per le comunicazioni tra navi.	8, 9, 13, 15 ² , 17 ² , 69, 72, 77
CORRISPONDENZA PUBBLICA (OPERATORE MARINO) Usare questo canale per effettuare chiamate alla rete telefonica pubblica. Vengono anche chiamati 'link channel'	1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
OPERAZIONI PORTUALI e MOVIMENTI IMBARCAZIONE Questi canali vengono utilizzati per dirigere i movimenti di navi che entrano o che sono vicine ai porti, chiuse o idrovie interne. I messaggi devono riferirsi alle manovre e alla sicurezza delle navi. Vengono assegnati a utenti particolari per esempio marine o piattaforme petrolifere.	5, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75,76 ³ , 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
CANALI PER LE MARINE - SOLO REGNO UNITO Usare questi canali per problemi relativi ad ormeggi, attracchi e controllo di regate.	80, M1 ⁴ , M2 ⁴
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA MARINA - SOLO REGNO UNITO L'uso di questi canali è principalmente per operazioni di ricerca e soccorso e la trasmissione di informazioni sulla sicurezza marina.	15,17
DIGITAL SELECTIVE CALLING Disponibile solo per le chiamate DSC e non disponibile per trasmissioni vocali.	70

Note alla tabella:

- 1. Questo canale può anche essere usato per comunicazioni tra navi e aeromobili impegnati nel coordinamento di operazioni di ricerca e soccorso.
- 2. Questi canali possono anche essere usati per comunicazioni di bordo solo con trasmissione di potenza non superiore a 1 watt.
- Questi canali devono essere usati solo per comunicazioni relative alla navigazioni e solo con trasmissione di potenza non superiore a 1 watt.
- 4. Questi canali vengono usati solo nelle acque territoriali del Regno Unito.

Nota: Gli operatori dovrebbero controllare l'ordine di preferenza per l'uso dei canali con le informazioni locali relative all'area operativa desiderata.

Note importanti

Il modo Frequenza internazionale non può essere usato nelle acque americane. Le frequenze TX/RX disponibili nel modo internazionale sono state approvate nel 1968 dai paesi membri al Convegno Internazionale delle Telecomunicazioni di Genova e possono essere usate solo in acque internazionali.

Canali VHF marini canadesi

Tipo di messaggio	Canale/Canali
SOCCORSO, SICUREZZA E CHIAMATE DI EMERGENZA Usare questo canale per ottenere l'attenzione di un'altra stazione (chiamate di emergenza) o in situazioni di emergenza (soccorso e sicurezza).	16
SICUREZZA DA NAVE A NAVE Usare questo canale per messaggi di sicurezza da nave a nave e per messaggi di ricerca e soccorso. Anche per comunicazioni con le navi e gli aerei della Guardia Costiera.	6, 26, 77
COMUNICAZIONI GUARDIA COSTIERA Usare questo canale per parlare con la Guardia Costiera dopo il primo contatto sul Canale 16.	4 ¹ ,19, 21, 61 ¹ 62 ¹ ,81, 82, 83
NON-COMMERCIALI Canali operativi per imbarcazioni non commerciali. I messaggi devono riferirsi ai bisogni della nave. Tipici utilizzi comprendono rapporti di pesca, incontri, informazioni sulle riparazioni e sugli attracchi. Usare il canale 72 solo per messaggi da nave a nave.	9 ⁶ , 68, 69, 71, 72, 78, 79 ⁴ , 80 ⁴
COMMERCIALI Canali operativi solo per navi commerciali. I messaggi devono riferirsi a questioni commerciali o ai bisogni della nave. Usare i canali 8, 67 e 88 solo per messaggi da nave a nave.	1 ⁵ , 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 63 ⁵ , 67, 79, 80, 88 ²
CORRISPONDENZA PUBBLICA (OPERATORE MARINO) Usare questo canale per parlare con un operatore marino a una stazione pubblica di terra. Contattando una stazione pubblica di terra potrete fare e ricevere chiamate dai telefoni di terra. A eccezione delle chiamate di soccorso il servizio è in genere a pagamento.	24, 25, 26, 27, 28, 84, 85, 86, 87
OPERAZIONI PORTUALI Questi canali vengono utilizzati per dirigere i movimenti di navi che entrano o che sono vicine ai porti, chiuse o idrovie interne. I messaggi devono riferirsi alle manovre e alla sicurezza delle navi. In alcuni porti principali i canali 11 e 12 non sono disponibili per messaggi generali di operazioni portuali. Usare il canale 20 solo per messaggi da nave a nave. Il canale 77 è limitato alle comunicazioni tra imbarcazioni da e per i piloti.	1 ⁵ , 5 ³ , 12, 14, 20, 63 ⁵ , 65, 66, 73, 74, 77
NAVIGAZIONE (Anche noto come canale bridge-to-bridge). Questo canale è disponibile per tutte le navi. I messaggi devono riferirsi alla navigazione della nave, per esempio al passaggi o all'incontro con altre navi. I messaggi devono essere brevi. La trasmissione di potenza non deve superare 1 watt. e' Anche il principale canale operativo in molte chiuse e ponti.	5, 10, 13, 74, 77,

Canali VHF marini canadesi

Tipo di messaggio	Canale/Canali
CANALE DI CHIAMATA AI NAVIGANTI Usare questo canale per chiamare altre imbarcazioni da diporto.	9
DIGITAL SELECTIVE CALLING Disponibile solo per le chiamate DSC e non disponibile per trasmissioni vocali.	70
OPERAZIONI DI SUPPORTO MARITTIMO	72, 73
GUARDIA COSTIERA CANADESE Questi canali vengono usati solo dalla Guardia Costiera canadese.	19, 22, 81, 82, 83

Note alla tabella:

- 1. Solo Costa pacifica.
- 2. Solo Grandi Laghi.
- 3. Solo Costa orientale.
- 4. Costa pacifica. Idrovie interne di British Columbia e Yukon.
- 5. Costa pacifica e lago Winnipeg.
- 6. Costa pacifica, Costa atlantica e Grandi Laghi.
- 7. St. Lawrence River, potenza di trasmissione massimo 1 watt.

Nota: Gli operatori dovrebbero controllare l'ordine di preferenza per l'uso dei canali con le informazioni locali relative all'area operativa desiderata.

Canali nazionali

Nazione	Designazione canale	Uso canale
Regno Unito	M1 M2	Imbarcazioni da diporto Imbarcazioni da diporto
Danimarca	L1 L2	Imbarcazioni da diporto Imbarcazioni da diporto
Finlandia, Norvegia e Svezia	L1 L2 L3	Imbarcazioni da diporto Imbarcazioni da diporto Imbarcazioni da diporto
Paesi Bassi	31 37	Marina NL Marina UK
Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia	F1 F2 F3	Navi da pesca Navi da pesca Navi da pesca

Questi canali nazionali sono stati assegnati all'uso specifico nei paesi elencati. Per usarli è necessaria la relativa licenza e il Ray240 deve essere programmato da Personale Autorizzato Raymarine per l'uso dei canali nazionali approvati dal paese di appartenenza.

Appendice B: Consigli

Alfabeto fonetico

Per rendere le lettere più comprensibili e consentire lo spelling di parole simili tra loro o non conosciute gli utenti di radiotelefoni utilizzano un alfabeto fonetico internazionale.

A	ALPHA	N	NOVEMBER
В	BRAVO	0	OSCAR
C	CHARLIE	P	PAPA
D	DELTA	Q	QUEBEC
E	ЕСНО	R	ROMEO
F	FOXTROT	S	SIERRA
G	GOLF	T	TANGO
н	HOTEL	U	UNIFORM
ı	INDIA	V	VICTOR
J	JULIET	w	WHISKEY
K	KILO	X	X-RAY
L	LIMA	Y	YANKEE
М	MIKE	Z	ZULU

Linguaggio convenzionale

Per semplificare e velocizzare le comunicazioni radio viene usato un linguaggio convenzionale.

Termini	Significato
RICEVUTO?	Hai capito e ricevuto?
CONFERMO	La mia versione è è corretta?
CORREGGO	C'è stato un errore; la versione corretta è
RIPETO	Ripeto (per esempio, parole importanti)
SILLABAZIONE	Faccio lo spelling fonetico della parola che segue
CHIUDO	Termino la comunicazione
PASSO	Ho completato questa parte del messaggio e ti invito a rispondere
RICEVUTO	Ho ricevuto la conferma
RIPETI	Ripeti il messaggio (o la parte indicata)
STAZIONE CHIAMANTE	Usato quando una stazione non è certa della stazione chiamante

Appendice C: 71

Appendice C: Caratteristiche tecniche

Trasmettitore

Canali Tutti i canali VHF marini Internazionali, USA e canadesi.

Stabilità di frequenza \pm 1,5 kHz

Frequenza 155.000 - 165.000 MHz

Spaziatura canali 25 kHz

Potenza di trasmissione 25 W / 1 W

Modulazione di frequenza

Modulazione risposta audio Da +1 a -30dB di 6db/ ottavi 300 Hz a 3000 Hz

Livello di rumore e disturbo FM < -40 dB

Distorsione audio < 10%

Spuria e armonica (25W) Migliore di 80 dB

Impedenza antenna 50 ohm

Ricevitore

Canali Tutti i canali VHF marini Internazionali, USA e canadesi.

Frequenza 155.000 - 165.000 MHz

Stabilità di frequenza \pm 1,5 kHz

Sensibilità (20dB) SINAD < 0,4 μ V

Sensibilità Squelch <0,2µV

Reiezione canale adiacente > 70 dB

Reiezione immagine spuria > 70 dB

Reiezione di intermodulazione > 68 dB

Potenza output audio (altoparlante 5W

esterno)

Distorsione audio < 5%

Livello di rumore e disturbo FM < -40 dB

Megafono

Output - 4 Ohms 22W

- 8 Ohm 10W

Requisiti operativi

Voltaggio 12V nominale (da 10,8 a 15,6)

Corrente 25W @ 13,8V trasmette <6 amp

Temperatura Operativa: da -10° C a $+50^{\circ}$ C $(14^{\circ}$ F to $+122^{\circ}$ F)

Non operativa: da -20° C a $+70^{\circ}$ C (-4° F to $+158^{\circ}$ F)

Impermeabilità Cornetta - sommergibile conforme a IPX 7

Altoparlante esterno - impermeabile conforme a CFR 46

Ricetrasmettitore - resistente agli sgocciolii

Appendice D: Glossario

Abbreviazione Significato

A Ampere

ATIS Automatic Transmission Identification System

c.c Corrente continua

dB Decibel

DSC Digital Selective Calling - Chiamata digitale selettiva

DTMF Dual Tone Multi-Frequency

EMC Compatibilità elettromagnetica

EME Energia elettromagnetica

FCC Federal Communications Commission

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System

GPS Global Positioning System

Hz Hertz

kHz Kilo Hertz

LCD Liquid Crystal Display - Display a cristalli liquidi

MHz Mega Hertz

mm millimetri

MMSI Maritime Mobile Service Identity

NMEA National Marine Electronics Association

NOAA National Oceanographic and Atmospheric Administration

PTT Push To Talk - Premere per parlare

RF Radio Frequenza

RX Ricezione

SWR Standing Wave Ratio - Rapporto di onda stazionaria (ROS)

TX Trasmissione

Abbreviazione Significato

UK United Kingdom - Regno Unito

V Volt

VHF Very High Frequency - Altissima frequenza

Garanzia

La Garanzia al Consumatore è prestata dal Venditore sulla base del D.Lgs. 2.2.2002 n.24 che ha recepito la Direttiva 99/44/CE relativa alla garanzia dei beni di consumo.

Deck Marine si impegna a tenere indenne il Cliente/Venditore, che accetta, dei costi delle riparazioni relative ai difetti di conformità originali dei Prodotti, alle condizioni sotto riportate:

1. Garanzia Prodotto

I Prodotti sono garantiti esenti da difetti originari di conformità per un periodo di 2 anni (24 mesi) dalla data di consegna all'Utente finale del Prodotto, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 99/44/CE.

- 1.1 La Garanzia Prodotto opera a condizione che l'intervento sia effettuato presso la sede di un Centro Assistenza e che sia presente il certificato di garanzia debitamente compilato od altro documento comprovante la data di acquisto.
- 1.2 La Garanzia Prodotto prestata da Deck Marine copre le parti di ricambio e la manodopera necessarie per la riparazione del Prodotto, o dei componenti riconosciuti difettosi, con le limitazioni specificate in seguito. Per qualsiasi altra spesa sostenuta da Deck Marine, o dal Centro Assistenza, per ripristinare il Prodotto (incluse le spese di smontaggio e rimontaggio, trasporto e/o di trasferta), Deck Marine si riserva il diritto di rifarsi sul Cliente/Venditore, che accetta.
- 1.3 Non sono coperti dalla Garanzia i difetti e le mancanze di conformità dovute ad erronea installazione o uso inadeguato (incluso il sottodimensionamento) del Prodotto stesso.

2. Garanzia a Bordo

La Garanzia a Bordo si applica sui Prodotti per i quali l'installazione e/o il collaudo fanno parte del contratto di vendita e sono stati effettuati da un Installatore.

Îl periodo di validità della garanzia di 2 anni (24 mesi) decorre dalla data di vendita dell'imbarcazione all'Utente finale, se il Prodotto è stato installato in fase di produzione dell'imbarcazione, oppure dalla data dell'installazione/collaudo, se il Prodotto è stato installato dopo la vendita dell'imbarcazione all'Utente finale.

- 2.1 La Garanzia a Bordo opera a condizione che l'intervento sia effettuato da un Centro Assistenza e che sia presente a bordo il certificato di garanzia debitamente compilato e timbrato dall'Installatore che ha effettuato l'installazione/collaudo.
- 2.2 La Garanzia a Bordo prestata da Deck Marine copre, oltre a quanto previsto dall'art. 1 e con le limitazioni specificate in seguito, anche la manodopera per lo smontaggio/rimontaggio, le spese di trasporto del Prodotto e dei ricambi, e di trasferta (fino a 160 Km a/r) del personale inviato dal più vicino Centro Assistenza a bordo della imbarcazione.
- 2.3 Nel caso di Garanzia a Bordo, il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione viene equiparato dalla Direttiva al difetto di conformità del bene, pertanto Deck Marine si impegna a tenerne indenne l'Utente finale, ma si riserva il diritto di rifarsi sull'Installatore che ha effettuato l'installazione, che accetta.

3. Procedura di reclamo

- 3.1 Nel caso di Garanzia Prodotto, contattare la Deck Marine per verificare la necessità di effettuare il reso e concordarne le modalità. Il Prodotto difettoso dovrà essere spedito alla Target Service srl di Milano, ovvero consegnato ad un Centro Assistenza, corredato del certificato di garanzia debitamente compilato od altro documento comprovante la data di acquisto.
- 3.2 Nel caso di Garanzia A Bordo, contattare la Deck Marine per concordare le modalità di intervento a bordo da parte di un Centro Assistenza.

- 4. Limiti di rimborso di Deck Marine nel caso di intervento in garanzia
- 4.1 La Garanzia non copre guasti derivanti da negligenza o trascuratezza nell'uso, erroneo immagazzinamento e/o conservazione, da manutenzione effettuata da personale non autorizzato, da danni di trasporto, corrosione o per strumenti in cui il numero di matricola sia stato in qualche modo alterato o cancellato.
- 4.2 La Garanzia non copre i controlli funzionali o periodici, gli allineamenti e le calibrazioni originarie e successive, prove in mare o spiegazioni pratiche sull'uso del Prodotto a meno che non siano specificatamente necessari per il ripristino funzionale della parte sostituita coperta dalla Garanzia.
- 4.3 La Garanzia non copre i danni causati da/ad altre apparecchiature, sistemi o componenti in occasione di impropria connessione o uso non autorizzato o permesso del Prodotto.
- 4.4 La Garanzia non copre i materiali soggetti a usura (inclusi fusibili, batterie, cinghie, diodi radar, ventole e le parti meccaniche connesse).
- 4.5 La Garanzia non copre eventuali differenze di colorazione, di materiale o aspetto sussistenti tra quanto, a titolo indicativo, illustrato nella pubblicità, nei cataloghi o su Internet, che non siano state oggetto di specifico reclamo al momento della consegna da parte del Cliente.
- 4.6 Deck Marine non può essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi natura causati durante l'installazione o come conseguenza di un'installazione scorretta.
- 4.7 Tutti i costi relativi alla sostituzione dei trasduttori, ad eccezione del trasduttore stesso, sono specificatamente esclusi dalla copertura della Garanzia Deck Marine, se non concordati preventivamente per iscritto.
- 4.8 Deck Marine copre i costi di manodopera necessari per la riparazione del Prodotto in garanzia, o dei componenti riconosciuti difettosi, solo ai Centri Assistenza a tariffe concordate. Deck Marine non copre le ore di lavoro straordinario.
- 4.9 Deck Marine copre i costi di trasferta (fino a 160 Km a/r) solo per i Prodotti per cui si applica la Garanzia a Bordo e solo ai Centri Assistenza a tariffe concordate.
- 4.10 Le spese di trasporto del Prodotto da riparare in garanzia sono a carico della Deck Marine solo se il Prodotto viene inviato a mezzo Corriere Bartolini alla Target Service srl di Milano. Qualsiasi altra spesa di trasporto del Prodotto da riparare è specificatamente esclusa dalla copertura della Garanzia Deck Marine, se non concordata preventivamente per iscritto.
- 4.11 Il Cliente non può, pena la perdita del diritto di rimborso del costo, sostituire in garanzia qualsivoglia Prodotto con un altro che ha già disponibile o che ordina appositamente, senza la preventiva autorizzazione scritta della Deck Marine.
- 4.12 Il Cliente, anche agli effetti dell'art. 1519-quinquies cod. civ, rinuncia ad ogni suo eventuale diritto di regresso nei confronti della Deck Marine e delle aziende produttrici distribuite da Deck Marine per i difetti originali dei Prodotti a loro imputabili, tranne per quanto espressamente previsto nelle Condizioni Generali di Vendita Deck Marine.
- 4.13 Deck Marine non può essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivati all'Utente e/o al Cliente e/o a terzi, e per mancati guadagni, affari, contratti, opportunità, o altre perdite.
- 4.14 Tutti i Prodotti Deck Marine sono da considerarsi aiuti per la navigazione. È esclusivamente responsabilità dell'Utente usare la prudenza e il giudizio necessari per una navigazione sicura.

Ministero delle Toste e delle Celecomunicazioni

DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE FREQUENZE DGPGF/4/2/341913

Prot. N	 	
Allegati	 	
Risp. al N	 	
del		



1-/07/04

Ufficio 1°

RAYMARINE Ltd Anchorage Park 0002045

PO3 5TD Portsmouth, Hampshire REGNO UNITO 19

p.c. SEGRETARIATO GENERALE

Sede

DIREZIONE GENERALE Regolamentazione e Qualità dei Servizi

Sede

DIREZIONE GENERALE

Concessioni e Autorizzazioni Sede

ISPETTORATI TERR. REPUBBLICA

Loro Sede

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 6° Sicurezza della Navigazione 16100 GENOVA

OGGETTO: Notifica di immissione sul mercato ai sensi dell'art.6.4 del DLgs 9 maggio 2001, n.269, del ricetrasmettitore VHF con DSC classe D per servizio mobile marittimo, destinato a bordo di navi non soggette a Solas, marca RAYMARINE modello Ray240E.

Si prende atto della notifica pervenuta a questa Direzione Generale, in data 8/6/04, e al riguardo si comunica che l'apparato in oggetto, se conforme a tutti i requisiti ed obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs 9.5.01, n.269, attuativo della Direttiva 1999/05/CE, dalla Decisione della Commissione "2000/638/CE" del 22.9.00 notificata con il numero [C(2000) 2719], può essere immesso sul mercato e può essere utilizzato in accordo a quanto previsto dal Piano nazionale di Ripartizione delle Frequenze di cui al decreto 8.7.2002, come ricetrasmettitore VHF, con DSC classe D, per il servizio mobile marittimo.

Le caratteristiche radioelettriche dichiarate sono le seguenti:

Banda di frequenza: 156,025 – 157,425 MHz (Tx), 156,025-162,000MHz (Rx)

Spaziatura tra canali: 25kHz

Modulazione: 16k0G3E e 16k0G2B

Potenza di uscita: 25W –1W

Esercizio: simplex

- Organismo notificato consultato: Qinetiq, nr.0191

1-/07/04

0002045

Si fa presente che gli apparati in questione non può essere utilizzati sui canali VHF diversi da quelli stabiliti dal sistema di canalizzazione internazionale.

Pertanto, in accordo con quanto previsto dall'art.6.3 del D.Lgs 9.5.01, n.269, il fabbricante, o il responsabile dell'immissione sul mercato dell'apparato in questione, dovrà provvedere a dare comunicazione all'utente di quanto sopra esposto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing.F. Troisi)

STITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.